

VEJGODSTRANSPORT: LASTSIKRING AF IBC

Øvelsen består af følgende elementer, der skal udføres i nedenstående rækkefølge:

Start:

- Inden tiden startes får deltageren oplyst vægten på IBC-containeren. Den skal læsses og surres på trailer/lad.
- Trailer/lad står parkeret og klar til pålæsning.
- IBC-container surres i forlængelse af en i forvejen læsset og surret lastenhed.

Godset læsses.

- Trucken startes i afmærket bås.
- IBC-container transporteres over til og op på trailer/lad, ud til siden af trailer/lad.
- Trucken parkeres igen i afmærket bås.
- IBC-container manøvreres med løftevogn.
- IBC-container placeres på trailer/lad således at godset står op ad andet sikret gods. IBC placeres midt på ladtes længdeakse.

IBC-container surres.

- IBC-container transportsikres med ét loopsurrings par i overensstemmelse med EN 12195-1:2010. Det nødvendige udstyr er tilgængeligt. Ender af stropperne og løftevogn skal sikres.
- Dommeren vurderer transportsikringen samt placering.

IBC-container losses.

- IBC-Container løsnes og transporteres til sit udgangspunkt.

Afslutning af øvelsen.

- Løftevogn er parkeret under fast last-enhed
- Trucken er parkeret korrekt i afmærket bås.
- Deltageren melder klar til dommer.

Surringsbånd oprulles og lægges på plads af banehjælper.

Tidsforbrug:

15 minutter

Øvelsen udføres sikkerhedsmæssigt forsvarlig samt ergonomisk korrekt.